

DuoWalker SKY bruksanvisning

Grattis till din nya barnvagn, DuoWalker SKY !

DuoWalker SKY är designad med stor vikt på komfort, användarvänlighet och säkerhet.

Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vagnen.

Kom ihåg att fylla i garantibeviset på vår hemsida och skicka det till oss. När du gör detta kommer du att få bästa möjliga service.

Viktig information!

Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vagnen och spara den för framtida användning. Ditt barns säkerhet kan påverkas om inte bruksanvisningen följs.

DuoWalker SKY håller Europeisk standard för barnvagnar

EN1888: 2003+A1: 2005+A2: 2005+A3: 2005 och för liggdelen

EN1466: 2004

Använd bara originaldelar eller tillbehör godkända av EasyWalker BV vid eventuella byten/reparationer.

Tillbehör som inte är godkända av EasyWalker BV skall inte användas på vagnen.

Din vagns serienummer hittar du vid framhjulet.

Skador på DuoWalker SKY som uppstår på grund av överskriden maxlast, fel i hopfällning eller användning av reservdelar som ej är original gör garantin ogiltig. För mer information: se garantibestämmelserna.

DuoWalker SKY är designad för barn från 0 år till ca 4 år (max 15 kg/33 lbs). Använd inte DuoWalker om barnet väger mer än 15 kg/33 lbs då vagnen kan överlastas och gå sönder.

DuoWalker SKY liggdel är beräknat för barn från 0 till 7 månader (max 9 kg).

Delar av DuoWalker SKY kan med tiden blekas om den utsätts för direkt solljus. Tag därför för vana att alltid ställa vagnen i skuggan.

Utsätt inte DuoWalker SKY för extrema temperaturer.

Kontrollera med jämna mellanrum vagnens låssystem och att sittdelen/liggdelen är korrekt monterad på chassit.

Säkerhet.

DuoWalker SKY är inte en bilstol! När barnet är med i bilen använd ett godkänt bilsäte eller liggdelen i kombination med godkänd adapter/säkerhetsnät.

Med DuoWalker SKY adapter kan man fästa bilstolen till underredet.

För information om vilka bilstolar som passar se vår hemsida:

www.easywalker.se

Låt inte barnet leka med DuoWalker SKY.

Använd alltid 5 punkts sele när vagnen används.

Ta alltid ut barnet innan du går i trappor, hiss eller upp/ned branta ställen. DuoWalker SKY är anpassad för endast ett barn per sittdel. Om du önskar att ha med tre barn rekommenderar vi EasyBoard åkbräda som man fäster bak på chassiet.

Använd alltid säkerhetsbandet som är fäst vid vagnens handtag runt din egen handled.

Varning

WARNING Lämna aldrig vagnen utan uppsikt när den används.

WARNING Låt aldrig någon stå på chassiet mellan bakhjulen på grund av säkerhetsmässig hänsyn och att det kan skada DuoWalker SKY.

VARNING Var varsam med eld och varma ställen i närheten av barnet och DuoWalker SKY.

VARNING Använd inte DuoWalker SKY om någon av vagnens delar är trasig eller ofullständig.

VARNING All vikt som fästes till handtaget gör att DuoWalker SKY blir ostabil.

VARNING DuoWalker SKY är inte beräknad till att springa eller skate med.

VARNING Observera att låssystemet på vagnen alltid är låst innan användning.

VARNING Observera att låssystemet till framhjulet är låst innan användning.

VARNING Observera att sittdelen eller liggdelen är rätt monterad och låst innan DuoWalker SKY används. Sittdelen är inte beräknad för barn under 6 månader.

VARNING Sätt alltid på bromsen när vagnen parkeras, och se till att vagnen står på ett så plant underlag som möjligt.

Kontroll lista vid leverans:

Kolla innehållet av leveransen efter listan nedan. Om någon av delarna fattas, ta kontakt med butiken eller försäljaren du köpt vagnen av.

Varning

Håll alltid plastförpackningar borta från baby och barn på grund av fara för kvävning. Ta omedelbart håll på all plastförpackningar DuoWalker levereras i och kasta all plastavfall i en säkrad avfallscontainer.

DuoWalker SKY innehåller:

- 2 Bakhjul med luftfyllda däck
- 2 Gaffel framhjul
- 1 Bagagekorg
- 1 Avtagbar frontbygel
- 2 Sittdel
- 1-2 Solskydd (två modeller)
- 1 Regnskydd
- 1 Bruksanvisning

DuoWalker SKY liggdel innehåller:

- 1 Regnskydd
- 1 Myggnät
- 2 Adapter
- 1 Madrass
- 1 Lakan
- 1 Liggdel
- 1 Bruksanvisning

2x tvilling stag vid användning av två liggdeler kan köpas. 1x bag för DuoWalker måste alltid placeras på högra sidan sett bakifrån på DuoWalker SKY.

Varning

Håll alltid plastförpackningar borta från baby och barn på grund av fara för kvävning. Ta omedelbart hål på all plastförpackning DuoWalker levereras i och kasta all plastavfall i en säkrad avfallscontainer.

Vägledning steg för steg:

DuoWalker SKY är enkel att montera. Både liggdel, sittdel och solskydd passar på ett och samma underrede.

Viktigt:

DuoWalker SKY monteras:

- Utan att barnet sitter i sätet eller i liggdelen.
- Med bromsen på.

Tips:

Det är inte nödvändigt att använda kraft när du monterar. Om någonting inte passar, läs bruksanvisningen och prova en gång till.

Basen

Alla delarna fästes till chassiet. Du behöver:

- 1 Underrede
- 2 Bakhjul
- 2 Gaffel med framhjul

Tips: Använd kartongförpackningen som skydd när du monterar.

Varning:

DuoWalker SKY är designat för barn från 6 månader till barnet väger 15 kg/33 lbs.

DuoWalker SKY är inte beräknad till att springa eller skate med.

Steg 1

Varning:

Kolla om låssystemet är i funktion.

Veckla upp underredet:

Ta ut underredet ur kartongen och ha det framför dig. Öppna utlösarlåsen (bild 1), och lyft DuoWalker SKY i handtagets skumplasthandtag.

DuoWalker SKY kommer automatiskt att vecklas upp. Om du hör ett dubbelklick är DuoWalker monterad korrekt. (Bild 21) Kolla om det röda säkerhetslåset på högra sidan är i horisontal position. (Bild 2)

Steg 2

Så här sätter du på bakhjulen (bild 3)

Sätt underredet på golvet. Ta tag i bakhjulen och tryck in gummiskyddet i mitten. Stoppa sen på bakhjulet på underredet samtidigt som du trycker in gummiskyddet. Släpp lite på trycket och dra lite i hjulet för att försäkra dig om att hjulet sitter ordentligt på plats.

Repetera samma process för att fästa det andra bakhjulet.

Ta av bakhjulen så här:

Tryck in gummiskyddet i mitten på bakhjulet samtidigt som du drar av hjulet från underredet.

Observera:

Det kan vara olja på hjulaxlarna. Akta kläder och låt inte barn leka med hjulen.

Pumpa slangerna så här: (bild 4)

För att pumpa upp slangarna på din EasyWalker SKY så använder du samma pump som passar bildäcksventiler. Maxtrycket i däcken är 15 psi. En tryckmålare är monterad vid framhjulet, denna passar till alla däck. Grön färg = OK, Röd färg = för högt tryck.

Observera:

Om trycket i slangerna är för högt kan de explodera vid höga temperaturer t.ex. i bilen.

Töm ut luft från slangerna så här:

Ta bort den svarta ventilkorken. Pressa försiktigt ventilkranen och luften kommer sakta att läcka ut.

Observera:

Lämna aldrig ventilkorken ur syn eftersom barn lätt kan stoppa den i munnen.

Reparera en punktering/byta slang:

Om du har fått punktering repareras den på samma sätt som ett cykeldäck. Slangen kan bytas ut.

Använd samma typ av verktyg som vid en cykeldäcksreparation när du ska ta av däck.

Steg 3

Sätt på framhjulet så här:

Som standard är framhjulet fastsatt i gaffeln.

Sätt underredet så att handtaget och bakhjulen är i golvet. (Se till så att du sätter underredet på ett rent golv som inte har vassa kanter som kan förstöra underredet/handtaget)

Dra i den svarta knappen under fotstödet (bild 5) tills den är helt ute.

Sen sätter du fast gaffeln med framhjulet i öppningen.

Gör det här medan knappen är helt ute. Släpp sedan knappen och kolla om gaffeln sitter fast med att dra lite i den (bild 6 og 7).

Ändra position på framhjulet – svängbart eller i fast position:

Kolla först vilken position framhjulet är i. (Fast eller svängbar) Om du önskar att ändra position på framhjulet, drar du i samma svarta knapp under fotstödet tills den är helt ute och skruvar den ett fjärdedels varv. Släpp knappen. (Bild 6+7) Positionen är nu ändrad. – Antingen från fast till svängbart eller tvärtom.

Ta av det svängbara framhjulet så här:

Dra i den svarta knappen (bild 5) under fotstödet tills den är helt ute och dra ut gaffeln med framhjulet från sitt fäste. Gör det medan knappen är ute.

Observera:

Det kan vara olja på gaffeln. Akta kläder och låt inte barn leka med hjulet.

Steg 4

Sätt på/ta av fotbromsen så här:

Sätt foten försiktigt på mitten av parkeringsbromsen på baksidan av underredet och tryck ner den. (Bild 8) Försäkra dig om att sidorna på bromsen passar in i "haken" på bakhjulet. Kolla så att hjulen är låsta genom att dra vagnen fram och tillbaka. Om du vill ta av bromsen stoppar du foten under bromsen och dra den uppåt. Då frigörs bromsen så att du kan rulla din DuoWalker SKY.

Steg 5

Justera på handtaget så här:

Handtaget på DuoWalker SKY kan justeras på höjden genom att öppna den svarta plastklipsen på handtagets insida. (Bild 9) Hitta din rätta höjd och lås sedan den svarta klipsen. Kolla om klipsen är låst så att handtaget är säkert.

Ta av/på bagagekorgen så här:

Om du vill ta av bagagekorgen från chassiet måste du öppna alla kardborrebanden fram och bak på korgen. Om du vill sätta den på plats är det bara att göra motsatt process. Var säker på att du har monterat den riktigt före användning.

Ta av sätet och solskyddet så här:

Som standard levereras DuoWalker SKY med sittdel, solskydd/suflett, frambygel, bagagekorg och regnskydd.

Solskydd (bild 10)

Om du vill ta av solskyddet, öppna först de två tryckknapparna överst på sätet på båda sidorna av underredet. Ta av solskyddet genom att dra de svarta klipsarna på båda sidor av underredet försiktigt nedåt. Ta av metall ögla så lossnar solskyddet från ramen och kan tas bort...

Om du vill ha på solskyddet, öppna först de två tryckknapparna överst på sätet på båda sidor av chassiet. Efter det fäster du solskyddet med klipsarna öppna, så att fästet kommer på rätt ställe i förhållande till hålet i underredet. (Bild 11) Du kan nu stänga igen metallögla. Dra därefter den svarta plastklipsen uppåt så att fästena stängs och solskyddet är på plats. Tryck sedan igen de två tryckknapparna överst på sätet på båda sidor om ramen.

Att använda en sufflett

När du använder en sittdel tillsammans med en liggdel eller adapter för babyskydd/bilbarnstol, kan du ta bort den högra suffletten. Börja med att lossa den högra sufflettens skruvar på insidan av plastfästet på mittstången, och lyft sedan ur sufflettens metallbåge ur plastfästet. Knäpp loss sufflettens yttre plastfäste. Se till att sätta skruvarna på plats i plastfästet på mittstången igen så att du inte tappar bort dem.

Observera: Ett litet barn har känslig hud. Därför rekommenderas att solskyddet alltid är på när barnet sitter i sin DuoWalker SKY när det är soligt väder.

Ta av/på sittdelen så här:

Om du vill ta av sätet måste du först öppna tryckknapparna på remmen som är fäst på underredet där bak, under sätet. Sen så drar du av alla kardborreband under sätet vid fotstödet. Därefter öppnar du alla tryckknappar på bägge sidor av sätet. Sätet kan nu tas bort helt från underredet.

Om du vill ha sätet på, knäpper du först alla knapparna på underredet. Börja med de översta knapparna. Dra sedan igen kardborren under sätet vid fotstödet. Till slut tar du på remmen runt underredet under bakom sätet, en på varje sida. Kolla så att sätet sitter ordentligt på chassiet före användning.

Justering av sittdelen- fyra positioner. (Avhengig av modell)

Vid användning av sittdelen för första gången är alla dragkjedorna stängda.

Sätet är i sin fulla upprätta ställning.

Genom att öppna en dragkjede på båda sidorna där bak kommer sätet att falla bakåt så att det får ett tillbakalutande läge.

Se till att det är samma dragkjede som är öppna på båda sidorna. (Antingen dom lägsta eller dom högsta på båda sidorna.)

Du kan också öppna dom andra dragkjedorna på båda sidorna vilket gör att sätet får ett mer horisontaliskt sovläge.

TIPS: Eftersom klipsen/dragkjedan är där bak kan du ändra läge medan barnet sitter i vagnen och sover

Om du vill återgå till sittläge stäng klipsen/dragkjedorna en efter en.

Varning

Använd alltid axelbanden i kombination med höftselen.

Andvändning av 5 punktsselen (bild 11 + 12)

Barnet måste alltid fästas med 5 punktsselen när de ska sitta i DuoWalker SKY. (Se bilden) Var säker på att 5 punktsselen är anpassad till barnets storlek så att selen sitter bra och säkert runt barnet. Detta förebygger att barnet inte faller ur och skadar sig. Hos mindre barn får du selen anpassad mellan benen genom att ta selen genom den svarta stroppen (mellan benen). Så blir selen mellan benen kortare och hindrar små barn från att glida ner. (Se bilden) Fäst de två plastklipsen som finns på varje sida av höfterna till åkselen mellan benen. Var säker på att klipsen sitter ordentligt fast. (Se bilden). Selen får inte sitta för löst och inte heller för hårt. Du kan reglera detta, med att dra i selens justeringsmekanism som finns på alla selarna.

Kolla ditt barns axel och justera axelbandet så att det kommer i rätt höjd med barnets axel. Du reglerar detta genom att först öppna blixtlåset på toppen av sätet, och därefter dra selen till rätt position.

Tillslut klickar du fast axelbanden på resten av selen. Selen ska alltid vara på när barnet är i vagnen. Var säker på att selen inte är för lös eller sitter för hårt, i så fall reglera den till rätt position.

Kolla så barnet sitter säkert i selen innan ni använder vagnen.

Frambygeln tas av/på så här (bild 13):

När du ska ta på frambygeln öppnar du klipsarna på båda sidor om bågen. Fäst frambygeln på underredet just under de lägsta knapparna på sätet. Stäng sen klipsarna och kolla så att bågen sitter bra innan underredet används. Om du vill ta av frambygeln, öppna klipsarna och ta bygeln av underredet.

Hur man tar av/på liggdelen till underredet

Om detta är första gången du sätter på liggdelen, ta ut liggdelen från kartongen och ta bort allt plasthölje. Lägg liggdelen på golvet och ta av madrassen och inner tyget. Ta sen tag i de svarta stropparna som är fäst vid metallbygeln på botten av liggdelen vid huvudändan och fotändan. Dra i dessa och se till att bygeln faller på plats i fästansordningen och stängs. Liggdelen är nu uppvecklad. Om du vill ha tillbaka den så gör du tvärtom så kommer väskan att falla samman och kan packas helt platt.

För att ta på innetyget drar du det runt kanterna av väskan och fäster med kardborren på båda sidor. Sätt i madrassen med antingen sommarsidan (bomull) eller vintersidan (fleece) upp.

Tryck in de två svarta plast knapparna på insidan av solskyddet för att få det upp/ned. (Bild 14) Tryck alltid in bägge knappar samtidigt när du ska justera solskyddet. Du kan välja mellan flera lägen.

Liggdelen kan lyftas när den är i lodrät position/helt öppen. Se till att solskyddet är i låst position. De svarta tryckknapparna på varje sida stängs i och med att du släpper trycket på knapparna och dom sprätter ut. Fäst till slut överdraget på väskan och stäng med kardborren.

När du ska fästa liggdelen till underredet, måste metallstången (adaptern) som följer med liggdelen att fästas till underredet först. (Bild 15) Öppna de svarta klipsarna på änden av stången och fäst den bakifrån på underredet (på de lodräta aluminiumstängerna) mellan de

två skruvarna. Stäng sedan klipsarna. Lyft sedan liggdelen i handtaget på solskyddet och i det lilla handtaget på utsidan av liggdelens bakre ända. Liggdelen lyfts med fotändan först över underredet så att krokarna under liggdelens huvudända fästes runt underredet. Stäng sedan klipsarna under liggdelen (fotändan) runt metallstången. (Bild 16) Kolla så att liggdelen är ordentligt fastsatt före användning.

Om du vill ta bort liggdelen från chassit måste man först sätta på parkeringsbromsen på DuoWalker SKY. Sedan öppna klipsarna under liggdelen och dra liggdelen framåt för att få ut den. De fyra knutarna under liggdelen hindrar den från att bli smutsig när du ställer ned den på marken.

Använd aldrig ett annat chassit för att sätta fast Easy Walker Sky på.

Skydd mot väder och vind.

Regnskydd för sätet: (bild 22)

Ta regnskyddet över solskyddet och dra det över vagnen. Den svarta änden är för fotändan på vagnen och fästes under fotstödet bakom gaffeln på framhjulet. Regnskyddet har ventilationshål på båda sidor. Regnskyddet är försett med reflexer så att det blir tryggare att färdas längs vägen när det är mörkt. Det finns ett special regnskydd för syskenkombinationen en sittdel och en liggdel.

Observera: Lämna aldrig barnet i vagnen under regnskyddet när det har slutat regna på grund av fara för överhettning.

Regnskydd för liggdelen: (bild 23)

Regnskyddet täcker hela liggdelen. För att sätta på regnskyddet på liggdelen drar du det över solskyddet och drar det sedan över liggdelen. Se till så att luftfönstret på regnskyddet passar med öppningen på solskyddet. Fäst sedan skyddet med att dra igen kardborren och tryckknapparna på sidorna. Det elastiska bandet på regnskyddet passar under den nedre kanten på liggdelen. Ventilationsfönstret kan öppnas/stängas med kardborren. Regnskyddet har också reflexer så att det blir tryggare att färdas längs vägen när det är mörkt.

Varning:

Observera: Lämna aldrig barnet i vagnen under regnskyddet när det har slutat regna på grund av fara för överhettning.

Myggnät för säte/liggdel:

Myggnätet skyddar barnet mot insekter. Sätet och liggdelen har egna myggnät. Myggnätet är standardutrustning till liggdelen och tillhör till sätet. Ta av/på myggnätet likadant som regnskyddet. Se till så att myggnätet sitter rätt och täcker sätet/liggdelen.

Packa ihop DuoWalker SKY för resa/lagring.

DuoWalker SKY kan lätt packas ihop om du ska lagra den eller ta med den i bilen.

Steg 1 (bild 17+18)

Ta av liggdelen om den är monterad till underredet.

Steg 2 (bild 19 + 20)

Montera ihop ramen med hjulen på:

Sätt framhjulet i svängbart läge. Stå bakom underredet och dra upp den röda säkerhets knapp på höger sida om underredet. (Bild 20) Ta tag med båda händerna i handtaget och dra de svarta knipsarna uppåt med t.ex. Pekfingrarna. Underredet är nu öppet och du kan nu dra ned handtaget, över bakhjulen. Underredet kommer nu att vecklas ihop helt (bild 21). Vrid svänghjulet till höger eller vänster så att det ligger plant med resten av underredet. Fäst med låsen.

Underredet är nu i stängd position och klar för transport/lagring. Du kan också ta av de fyra hjulen som beskrivs tidigare. Både DuoWalker SKY underrede, säte och liggdel kan transporteras/lagras i en tillhörande resväska. Denna kan köpas som extrautrustning.

Underhållning och tillbehör.

Säkerhet

För säkerhetens skull, kolla alltid din DuoWalker SKY före du använder den.

Kolla så att bromsarna fungerar, att selen sitter ordentligt på och att liggdelen är monterat på rätt sätt. Skadar och repor måste repareras ögonblickligen. Är du osäker, kontakta återförsäljaren där du köpte DuoWalker SKY för reparation.

Alla EasyWalker loggor på vagnen fungerar som reflexer.

Reservdelar:

Använd bara reservdelar eller extradelar som är godkända av EasyWalker BV.

Sätt aldrig ihop DuoWalker SKY när den är våt/fuktig. Det kan bli mögelskador på den. Det samma gäller DuoWalker tillbehör. Vid punktering kan du reparera det som på ett cykeldäck. Slangen kan köpas på en sportbutik/cykelaffär eller beställas från en Easy-/DuoWalker återförsäljare.

Rengöring:


Rengör DuoWalker SKY regelbundet. För att få bort fläckar använder du en fuktig trasa med ett mildt tvättmedel. Skaften på de svängbara hjulen och axlarna bör rengöras regelbundet. Tvätta med varmt vatten och torka av innan du använder dig av fett eller silikonspray. För att förebygga rost är det smart att spraya axlarna, kullagren och andra delar av stål med olja/silikon. Ett underrede kräver samma underhåll som en cykel.

Observera:

DuoWalker SKY kan skadas av saltvatten, håll vagnen borta från havet. Skydda handtaget från skarpa kanter. Det kan också skadas om det ligger och skrapar mot skarpa kanter.

Tvättning av textilerna:

Överdraget till EasyWalker SKY kan tas av och tvättas i maskin.



Observera:

Tvätta inte textilerna på högre temperatur än 30 grader Celsius, utan klor, strykjärnet på lägsta styrka och kör aldrig i torktumlare.

Ta alltid bort alla skumplastmadrasser och plattorna i ryggen och sätet före du tvättar. Du öppnar det med att dra upp ryggen och sätet. Läs också tvättrådet på textilerna.

Tillbehör:

Det finns en massa matchande tillbehör till DuoWalker SKY. För mer information prata med en återförsäljare eller gå in på www.easywalker.se

Matchande tillbehör:

Parasoll

Fleece åkpåse

Bilstol adapter (Maxi Cosi, Besafe) (Man kan inte ha 2 bilstoler på DuoWalker)

Separat överdrag

Resväska (också för EasyWalker SKY)

Myggnät för sätet

Skötväska

Tekniska detaljer

	Med hjul	Utan hjul
Längd	103 cm/ 40 inch	103 cm/ 40 inch
Bredd	76 cm/ 30 inch	76 cm/ 30 inch

Vikt inkl. Bagagekorg, säte och solskydd: 13, 5kg/29.7 pound.
Vikt liggdel: 4 kg/8.8 pound.

Max. lastvikt (inkl. bagage): 15 kg/33 pound varje sida.
Max. Duo Walker SKY bagagekorg: 5 kg/11 pound.
Max. Duo Walker SKY liggdel: 9 kg/19.8 pound.

Garanti

Som producent, EasyWalker BV, garanterar vi DuoWalker SKY under dessa bestämmelser:

1. Garantin gäller från det datum som står på kvittot och är giltig i ett år. Detta är i samarbete med specificering från producenten och gäller bara om produkten används med förståndigt och normalt bruk.
2. Garantin på fälgar, däck, slangar, handtag, ekrar, textil och tillbehör gäller bara vid produktionsfel.
3. Ta kontakt med butiken där du köpte DuoWalker SKY om du märker att det är fel eller saknas någon del till produkten. Om inte butiken kan

reparera reklamationen kommer de att skicka produkten tillsammans med en beskrivning av reklamationen och en kopia av kvittot till producenten. (Importören)

4. Det ges inga möjligheter att byta vagn eller pengarna tillbaka pga. av att producenten har rätt att reparera felet/saknandet av en del.

5. Reparationer på produkten ger inte rätt till förlängd garantiperiod.

6. EasyWalker BV är inte ansvarig för skador på andra produkter än det som är producerat av EasyWalker BV.

7. Garantin gäller inte under dessa bestämmelser:

- Produkten är returnerad till producenten/importör utan giltig kvittering.
- Fel eller delar som saknas har uppstått på grund av att man inte följt bruksanvisningen.
- Fel eller delar som saknas om produkten inte används till normalt bruk.
- Reparationer på produkten av en del som inte är godkänd av producenten.
- Fel eller saknande av delar som uppstått på grund av oförsiktighet.
- Fel eller saknande av delar som uppstått på grund av olycka.
- Normalt slitage som är rimligt att förvänta sig av dagligt bruk.
- borttappade delar.
- Skador som uppstår av att man använder tillbehör från andra producenter.

8. Producenten har det slutliga avgörandet om fel eller saknandet av delar täcks av garantin.

9. Garantin gäller bara den första ägaren och kan inte säljas vidare.

10. Köptagets bestämmelser är alltid gällande. Skulle du som konsument ha något att klaga på, måste du inom rimlig tid efter att du upptäckt felet ge besked till närmaste Easy-/DuoWalker återförsäljare

Observera:

Ta var på kvittot och bruksanvisningen om något skulle hända.

Synpunkter

Vi vill gärna höra hur vi kan förbättra DuoWalker SKY. Skicka dina synpunkter och berätta vad du tycker om design, material och bruksanvisning. Skicka dina synpunkter till post@easywalker.se

Vi önskar dig och ditt barn många trevliga promenader med DuoWalker SKY !

EasyWalker BV.

Flevolaan 15c, 1382JX
P.O. Box 138, 1380AC
NL-Weesp